




# RAPACE

## Réglage d'Arme Par Apprentissage et Correction Etalonnée



### **STARNAV**


Quartier KOENIG  
29, rue Jean-Louis Cartigny  
14760 Bretteville sur Odon  
France  
+33 2 31 74 18 82  
[contact@starnav.fr](mailto:contact@starnav.fr)  
[www.starnav.fr](http://www.starnav.fr)

ISO 9001  
EN 9100  
BUREAU VERITAS  
Certification





RAPACE permet de régler une arme sans tirer, rapidement, discrètement et avec précision



## Système

Taille :	470x 200 x 100 mm
Masse :	950g
Caméra :	6,41 Mpix foc. variable
Ecran :	UHD diag 10mm
Installation :	Directement sur l'arme
Alimentation :	Via 2 x USB

## Cartouches

Technologie :	led
Calibres :	5,56mm, 7,62mm, 9mm
Alimentation :	USB

## Unité de calcul

Tablette durcie :	IP65
Processeur :	Intel Core i 5
Mémoire :	4Go
ROM :	16 Go

## Performances

Précision :	0,1mrad (1 $\sigma$ ) = 1cm@100m
Résolution de l'écran :	0,05mrad
Durée du calcul :	10s
Logiciel :	Intégré
Nb de mesures :	Illimité
Nb de conf. mémorisées :	Illimité

## Capacité de réglage

Type de viseur :	- Lunette - Point rouge - Mécanique
Type de réglage :	- Simpleautage (géométrie) - Réglage antérieur



Toutes les données et informations présentées dans ce document sont la propriété de STARNAV. STARNAV se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

STARNAV 29, rue Jean Louis Cartigny 14760 Bretteville sur Odon, FRANCE